

ABI1

intercable TOOLS

UNIVERSAL AUSSENMANTELSCHNEIDER MIT FEDER-SCHNELLSPANNSYSTEM

Präzision

Schnitttiefe bis 3mm einstellbar,
dadurch kein Verletzen der darun-
terliegenden Schichten des Kabels

Vielseitig

Einstellung von Rund-,
Längs- und Spiralschnitt



Video ABI1

Schutz

Das Blockiersystem verhindert das
Öffnen in der Stellung: Längsschnitt.
Ein Abbrechen der Klinge durch
Fehlanwendung wird damit verhindert

Effizienz

Klinge geeignet für
alle Isolationstypen
von Kabeln

Handling

Kein Verkanten durch
axiales Ziehen vom Gerät
in Längsrichtung

Sicherheit

Durch die innovative Bauweise
des Werkzeugs besteht kein
Verletzungsrisiko

Ergonomie

Die optimal angepasste Form
des Werkzeugs ermöglicht
ein ermüdungsfreies Arbeiten



www.intercable-tools.com



ABI1

intercable TOOLS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Großer Anwendungsbereich: Durchmesser 4,5mm bis 29mm
- Geeignet für weiche und harte Isolationstypen von Kabeln
- Klinge aus gehärtetem Stahl
- Spezialschliff der Klinge zum sauberen Entfernen des Außenmantels
- Rund-, Längs- und Spiralschnitt möglich
- Kein Verkanten durch axiales Ziehen vom Gerät in Längsrichtung
- Schnitttiefe in Abstufungen zu 0,1mm bis 3mm mittels Drehknopf einstellbar (Uhrzeigersinn)
- Kein Verletzen der unterliegenden Schichten
- Durch spezielle Gleiteigenschaften der Auflagefläche ist ein widerstandsloses Arbeiten am Kabel garantiert
- Kleine und kompakte Bauweise
- Handliches & ergonomisches Design
- Blockiersystem: Diese Funktion verhindert das Öffnen in der Stellung: Längsschnitt.
Ein Abbrechen der Klinge durch Fehlanwendung wird damit verhindert.



Achtung: Nicht geeignet für Arbeiten unter Spannung!

- Abmessungen/Gerät: 140 mm
- Gewicht/Gerät: 150 gr.

ANWENDUNG BEI RUND-/SPIRALSCHNITT



Abisoliergerät entsperren durch Drehen vom Stellung auf das Symbol Rundschnitt (⊙)



Das Gerät mittels Federkraft an das Kabel spannen



Klingenschnitttiefe mittels Drehknopf einstellen (Uhrzeigersinn)



Gerät auf die Markierung der Abisolierlänge aufsetzen und den Rundschnitt durchführen



Stellung auf das Symbol Spiralschnitt (⌘) umstellen und Arbeitsgang durchführen

ANWENDUNG BEI LÄNGSSCHNITT



Für Längsschnitt Stellung auf das Symbol Längsschnitt (→) umstellen und Gerät axial in Längsrichtung ziehen



www.intercable-tools.com

